



**ANKA**  
DIYAFON

# KULLANIM KILAVUZU

ANKA İLETİŞİM MERKEZİ

**0850 532 06 99**





## UYARI TONU NEDİR ?

Cihaz kapalıyken görüntü alma tuşuna bastığınız zaman uyarı tonu veriyorsa hat meşguldür.




## KAPIYI NASIL AÇARSINIZ?

Cihazınızın üzerinde yer alan  butonuna basarak kapınızı kolaylıkla açabilirsiniz.


## HEDEF ARAMA NEDİR?

Ünite üzerindeki  veya  butonuna basarak apartman görevlisi veya güvenlik görevlisini arayabilirsiniz. Sepet ikonu; bina görevlisini, güvenlik ikonu ise; güvenlik görevlisini ifade eder.








## EKRAN AÇMA VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DEĞİŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

 butonuna basarak ekranınızı açabilir ve panel kamerasından görüntü elde edebilirsiniz. Eğer birden fazla kamera sistemi bulunuyorsa; kamera görüntülerini değiştirmek için  butonuna tek tek basarak görüntü geçişini gerçekleştirebilirsiniz. Daire önü kamera özelliği bulunan cihaza sahipseniz  butonuna 3 saniye süreyle basılı tutarak daire önü kamera görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

## GELEN ARAMA NASIL ÇALIŞIR?

Panelden bir çağrı olduğunda ünitenizin zili çalar ve ekranı açılır. Ekran yaklaşık 45 saniye süresince açık kalır. Arayanın görüntüsünü ünite ekranında görebilirsiniz. Bu süre içerisinde  butonuna basarsanız görüşmeye başlayabilirsiniz.

## AYARLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Cihazınızın ayarlar menüsüne girmek için  butonuna basılı tutun. Yaklaşık 5 saniye sonra ayarlar menüsünü görebilirsiniz.  ve  butonlarını kullanarak menü içinde gezebilirsiniz.  butonu; düzenlemek istediğiniz satırı seçer. Daha sonra  ve  butonları ile istediğiniz ayarları seçebilirsiniz. Ayarlarınızın seçimini tamamladıktan sonra yeniden  ikonuna basın. Ardından 'Çıkış' seçeneğine gelerek son ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.

Zil Seviyesi: Zilin çalma seviyesi ile ilgili ayarları yapmanızı sağlar.

Parlaklık, Kontrast, Renk: Ekran görseli ile ilgili ayarları yapmanızı sağlar.

Dış Kapı Zili: Dış kapıdan gelen çağrılarda çalan zil sesidir.


Güvenlik Zili: Güvenlikten gelen çağrılarda çalan zil sesidir.

Daire Zili: Daire önündeki butona basılınca çalan zil sesidir.

Dil: Cihazınız için tercih edilen dil seçeneğini gösterir.


Çıkış: Yapılan değişiklikleri kaydetmek için 'Çıkış' seçeneğini kullanmalısınız. Burada karşınıza çıkan 'Kaydedilsin mi' sorusuna 'EVET' yanıtını vermeniz halinde ayarlarınızı kaydedersiniz.

## BAS KONUŞ NASIL ÇALIŞIR?

Görüşme sırasında  butonuna bastığınızda konuşma moduna geçmiş olursunuz. Butona basılı tuttuğunuzda sizin sesiniz karşı tarafa gider yani dış kapı panelinden sesiniz duyulur. Buton bırakıldığında ise dinleme moduna geçilmiş olur. Böylelikle karşı tarafın sesini yani dış kapıdaki paneldeki misafirin sesini duyarsınız. Burada dinleme süresi 15 saniye sürer.

## SERVİS MENÜSÜNE GİRİŞ

Bu menüde sistemle ilgili ayarlar bulunmaktadır. Servis menüsüne giriş için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

İlk olarak görüntü al butonu olan  ikonlu tuşa basılı tutun.


Daha sonra  butonunu bırakmadan aynı anda diğer parmağınızla  butonuna basılı tutun.

Elinizi  butonunda basılı tutmayı sürdürürken, bu kez  butonundan parmağınızı çekin.

 butonuna 6 saniye süresince basılı tuttuktan sonra menüye giriş yapabilirsiniz.

## CIHAZINIZIN AYARLARINI NASIL DEĞİŞTİRİRSİNİZ?

Lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

Önce  ve  butonlarını kullanarak hangi ayarı değiştirmek istediğinizi seçin.

Ardından  butonuna basarak değiştirme moduna girin.

 ve  butonlarını kullanarak seçili olan ayarı değiştirin.  butonuna yeniden bastıktan sonra değiştirme modundan çıkabilirsiniz.

## SERVİS AYARLARINDAN NASIL ÇIKIŞ YAPILIR?

Cihazınızın menüsünden 'Çıkış' seçeneğini seçerek menüden çıkış yapabilirsiniz. Eğer 15 saniye boyunca işlem yapılmazsa son değişiklikler kaydedilmeden menüden çıkılır.

## MENÜ LİSTESİ


Daire No: Daire numarası ayarlayabilmek için  butonuna basın. , ,  butonlarını kullanarak daire numaranızı ayarlayabilirsiniz.

## MEŞGUL MODU

Dijital Meşgul : Bu modda ünite, sistemin meşgul olup olmadığına özel data paketleri ile karar verir.

Dijital seçeneği kat santralinin olduğu sistemlerde kullanılabilir.

Analog Meşgul : Bu modda ünite, sistemin meşgul olup olmadığını mavi kablodaki montaja göre karar verir. Daire sayısının az olduğu, kat santralinin olmadığı sistemlerde kullanılabilir.

Daire Önü Kamera : Daire önü kamera 'var' veya 'yok' olarak ayarlamak için  butonuna basın.

 ve  butonlarını kullanarak 'var' veya 'yok' seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Yazılım Versiyonu: Cihazınızda yüklü programın versiyon bilgisi yazmaktadır.

## GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamını lütfen dikkatlice okuyun.
- Cihazınızın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazınızın darbe almamasına özen gösterin.
- Cihazınızı herhangi bir sıvıyla kesinlikle temas ettirmeyin.
- Cihazınızı rutubetli, kirli ve tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Cihazınızı temizlerken mutlaka kuru bez kullanın. Temizlik için; alkol, tiner, temizlik ürünleri, aseton, tuz ruhu gibi aşındırıcı sıvılar kesinlikle kullanmayın.
- Cihazınızı gerekmediği sürece yerinden çıkarmayın.

## ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Çalışma Gerilimi: 18-24V DC ==-== Güç: 0,25W - 3,5W